TDP-225 / TDP-225W

IMPRIMANTE CODE BARRES THERMIQUE DIRECTE

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Table des Matières

Déclaration de Droits d'Auteuri
1. Présentationii
1.1 Présentation du produitii
1.2 Informations de conformitéii
2. Vue d'ensemble du fonctionnement1
2.1 Déballage et Inspection1
2.2 Vue d'ensemble de l'imprimante2
2.2.1 Vue de face 2
2.2.2 Vue intérieure
2.2.3 Vue Arrière
3. Configuration
3.1 Installation de l'imprimante8
3.2 Installation des consommables8
3.2.1 Chargement des consommables8
3.2.2 Installation des consommables externes (modèle TDP-225
seulement)13
3.2.3 Installer les consommables dans le Mode Décollage (optionnel)
15
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel)17
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel)
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel)
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21 3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet. 21
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21 3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet. 3.4.2 Utiliser l'interface Ethernet pour configurer l'interface Ethernet.
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21 3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet. 21 3.4.2 Utiliser l'interface Ethernet pour configurer l'interface Ethernet. 23
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21 3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet. 21 3.4.2 Utiliser l'interface Ethernet pour configurer l'interface Ethernet. 23 3.5 Installer une carte mémoire MicroSD
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21 3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet. 21 3.4.2 Utiliser l'interface Ethernet pour configurer l'interface Ethernet. 23 3.5 Installer une carte mémoire MicroSD 26 3.6 Installation de l'imprimante sur un mur 28
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21 3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet. 21 3.4.2 Utiliser l'interface Ethernet pour configurer l'interface Ethernet. 23 3.5 Installer une carte mémoire MicroSD 26 3.6 Installation de l'imprimante sur un mur 28 3.7 Utiliser un clavier PC USB avec le port USB Host de l'imprimante
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21 3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet21 3.4.2 Utiliser l'interface Ethernet pour configurer l'interface Ethernet21 3.5 Installer une carte mémoire MicroSD 26 3.6 Installation de l'imprimante sur un mur 28 3.7 Utiliser un clavier PC USB avec le port USB Host de l'imprimante 29
15 3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel) 17 3.3 Outil de diagnostic 19 3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic 19 3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,) 20 3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel sur le modèle TDP-225) 21 3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet. 21 3.4.2 Utiliser l'interface Ethernet pour configurer l'interface Ethernet. 21 3.5 Installer une carte mémoire MicroSD 26 3.6 Installation de l'imprimante sur un mur 28 3.7 Utiliser un clavier PC USB avec le port USB Host de l'imprimante 29 4. Fonctions des DEL et des boutons 30

4.2 Fonctions des boutons normaux	30
4.3 Utilitaires de mise en marche	31
4.3.1 Calibrage du capteur d'Espacement/de Marque Noire	31
4.3.2 Calibrage du Capteur d'espacement/de Marque noire, Test	
automatique et Mode Vidage (Dump)	32
4.3.3 Initialisation de l'imprimante	35
4.3.4 Régler le capteur de marque noire comme capteur de	
consommable et calibrer le capteur de marque noire	36
4.3.5 Régler le capteur d'espacement comme capteur de	
consommable et calibrer le capteur d'espacement	37
4.3.6 Ignorer AUTO.BAS	37
5. Dépannage	38
5.1 Etats des indicateurs DEL	38
5.2 Problème d'impression	39
5.3 Ecran LCD (optionnel sur le modèle TDP-225)	40
6. Maintenance	41
Historique des révisions	43

Déclaration de Droits d'Auteur

Les informations présentes dans ce manuel sont sujettes à modification sans avis préalable et ne constituent pas un engagement de la part de TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit et par aucun moyen que ce soit pour des fins différentes d'une utilisation personnelle de l'acheteur, sans la permission écrite explicite de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

1. Présentation 1.1 Présentation du produit

Merci d'avoir acheté cette imprimante de code à barres TSC. Bien qu'il s'agisse d'une imprimante de petite taille, elle reste fiable et extrêmement performante.

Cette imprimante à impression thermique direct a une vitesse qui peut être réglée par l'utilisateur : 2.0, 3.0, 4.0 ou 5.0 ips. Elle est compatible avec les étiquettes en rouleau et à découper avec des espaces ou des marques noires. Tous les formats codes barres courants sont disponibles. Les polices et les codes à barres peuvent être imprimés dans les 4 directions, avec 8 polices bitmap alphanumériques différentes et une fonction d'agrandissement de la police intégrée. Grâce à cette imprimante, vous profiterez d'un haut débit sans problèmes pour l'impression de vos étiquettes.

1.2 Informations de conformité

CE Classe B : EN55022 : 1998+A1 : 2000+A2 : 2003 EN55024 : 1998+A1 : 2001+A2 : 2003 IEC 61000-4 Series EN61000-3-2 : 2006 & EN61000-3-3 : 1995+A1 : 2001 FCC Partie 15, Classe B UL, CUL : UL60950-1 C-Tick : CFR 47, Partie 15/CISPR 22 3^{ème} Edition : 1997, Classe B ANSI C63.4 : 2003 Canadian ICES-003 TÜV/Safety : EN60950-1 / IEC 60950-1

Wichtige Sicherheits-Hinweise

1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch.

2. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromentz zu trennen. Verwenden Sie keine Flüssig-oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.

4. Die Netzanschluß-Steckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.

6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.

7. Beachten Sie beim Anschluß ans Stromnetz die Anschlußwerte.

8. Dieses Gerät kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 40°C betrieben werden.

ATTENTION

- 1. PIECES DANGEREUSES EN MOUVEMENT DANS LE MODULE DE COUPAGE. GARDER VOS DOIGTS ET AUTRES PARTIES DU CORPS À L'ÉCART DE CES ZONES.
- 2. LE CIRCUIT PRINCIPAL CONTIENT UNE HORLOGE EN TEMPS RÉEL AVEC UNE BATTERIE AU LITHIUM DE TYPE CR2032. RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE PILE D'UN AUTRE TYPE.
- 3. SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LA MISE AU REBUT DES PILES USÉES.

"ORSICHT"

Explosionsgetahr bei unsachgemen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem nlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

WARNUNG! GEFÄHRLICHE BEWEGLICHE TEILE – FINGER UND ANDERE KÖRPERTEILE FERNHALTEN!

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR BEI ERSATZ DER BATTERIE DURCH UNZULÄSSIGEN TYP. VERBRAUCHTE BATTERIEN IMMER VORSCHRIFTSGEMÄSS ENTSORGEN!

Remarque :

Le rapport d'impression maximal par ligne point de cette imprimante est 15%. Pour imprimer une toile noire entière, la hauteur maximale de ligne noire est limitée à 40 points, ce qui correspond à 5mm pour une imprimante avec une résolution de 203 DPI.

2. Vue d'ensemble du fonctionnement

2.1 Déballage et Inspection

Cette imprimante a été spécifiquement emballée pour résister aux éventuels dommages durant le transport. Veuillez inspecter avec précautions l'emballage et l'imprimante lors de la réception de l'imprimante code barres. Veuillez conserver les matériels d'emballage au cas où il vous faudrait renvoyer l'imprimante.

Lors du déballage de l'imprimante, vous devez disposer des éléments suivants dans le carton.

- Une imprimante
- Un logiciel d'étiquetage Windows / CD du pilote Windows
- Un guide d'installation rapide
- Un câble d'alimentation
- Une alimentation à commutation automatique
- Un câble d'interface USB



Si un ou plusieurs des éléments sont manquants, veuillez contacter le Service Clientèle de votre revendeur ou de votre distributeur.

2.2 Vue d'ensemble de l'imprimante

Modèle TDP-225 Modèle TDP-225W 3 3 4 4 5 5 7 1 1 6 6 2 2 1. Levier d'ouverture du couvercle supérieur 2. Fente pour carte MicroSD 3. Fenêtre de visualisation du consommable 4. Voyant DEL 5. Bouton Avancer 6. Ouverture pour sortie papier 7. Ecran LCD (optionnel sur le modèle TDP-225)

2.2.1 Vue de face

* Spécifications recommandées pour les cartes MicroSD.

Spéc. de la carte SD	Capacité de la carte SD	Fabricant agréé de carte SD			
V1.0, V1.1	MicroSD 128 Mo	Transcend, Panasonic			
V1.0, V1.1	MicroSD 256 Mo	Transcend, Panasonic			
V1.0, V1.1	MicroSD 512 Mo	Transcend, Panasonic			
V1.0, V1.1	MicroSD 1 GB	Transcend, Panasonic			
V2.0 SDHC CLASSE 6	MicroSD 4 GB	Transcend			
- Le système de fichiers DOS FAT est supporté pour la carte SD.					
- Les dossiers/fichiers enregistrés sur la carte SD doivent avoir le format de nom de					

fichier 8.3.

2.2.2 Vue intérieure



2.2.3 Vue Arrière



3. Configuration

3.1 Installation de l'imprimante

- 1. Placez l'imprimante sur une surface plate et stable.
- 2. Assurez-vous d'avoir bien réglé l'interrupteur d'alimentation en position "Eteint".
- 3. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble USB qui a été fourni.
- 4. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation CA située à l'arrière de l'imprimante, puis branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant correctement mise à la terre.

3.2 Installation des consommables

3.2.1 Chargement des consommables

 Ouvrez le couvercle supérieur de l'imprimante en tirant les loquets situés de chaque côté vers l'avant de l'imprimante et en soulevant le couvercle supérieur pour l'ouvrir au maximum.



 Les supports de consommables peuvent être utilisés avec des rouleaux d'étiquettes de 1" et de 1,5" en tournant la partie supérieure du support de consommables par 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. (modèle TDP-225 seulement)





3. Espacez les supports de consommable en fonction de la largeur du rouleau.



4. Placez le rouleau entre les supports et fermez-les autour du rouleau.



5. Posez le papier, coté d'impression vers le haut, via les supports de consommables, le capteur de consommables et placez le coté des étiquettes sur le rouleau du plateau.



6. Fermez doucement le couvercle supérieur et assurez-vous qu'il se verrouille fermement avec les loquets.



7. Utilisez "Diagnostic Tool" (Outil de diagnostic) pour régler le type de capteur de consommables et calibrer le capteur sélectionné. (Lancez "Diagnostic Tool" (Outil de diagnostic) → Sélectionnez l'onglet "Printer Configuration" (Configuration de l'imprimante)
→ Cliquez sur le bouton "Calibrate Sensor" (Calibrer le capteur))

Remarque : Veuillez calibrer le capteur d'espacement/ de marque noire lorsque vous changez de consommable.

🖨 Diagnostic Tool			
About			
Language		Inte	rface
English 🗾		JUE	B Setup
Printer Configuration File Manager Bitm	ap Font Manager Com	mand Tool	
Printer Function Printer Configura	ition		
Calibrate Sensor	ion		Unit
Ethernet Setup			⊙inch Cmm
RTC Setup Milage	Km	Check Sum	
Print Test Page Speed		Ribbon]
Reset Printer Density	•	Code Page	·
Factory Default Paper Width(u	nit)	Country Code]
Dump Text Paper Height(u	unit)	Head-up Sensor	
Ignore AUTO.BAS Media Sensor		Reprint After Error	
Configuration Page Gap(unit)		Gap Inten.	
Printer Status Gap Offset(uni	t)	Bline Inten.	
Ready Post-Print Actio	on	Continuous Inten.	
Head Open Cut Piece		Baud Rate]
Out of Paper Reference		Data Bits]
Ribbon End Err. Direction		Parity]
Ribbon Encoder Err. Offset		Stop Bit(s)]
Pause Shift X			
Printting			
Other Error Shift Y	1	1	
Get Status Clear	Load	Save	Set Read
LPT1 COM1 9600,N,8,1 RTS			2009/8/20 下午 03:31:40

• Chemin d'installation du rouleau d'étiquettes



3.2.2 Installation des consommables externes (modèle TDP-225 seulement)

- 1. Ouvrez le couvercle supérieur de l'imprimante et espacez les supports de consommables en fonction de la largeur du rouleau d'étiquettes.
- 2. Enfoncez le bouton de verrouillage du support de consommables pour tenir fermement le support de consommables.



3. Faites passer les consommables via la chute d'entrée de label externe à l'arrière. Et posez le papier, coté d'impression vers le haut, via les supports de consommables, le capteur de consommables et placez le coté du label sur le rouleau du plateau.

Entrée de label

externe à l'arrière





- 4. Fermez doucement le couvercle supérieur.
- 5. Utilisez "Diagnostic Tool" (Outil de diagnostic) pour régler le type de capteur de consommables et calibrer le capteur sélectionné. (Lancez "Diagnostic Tool" (Outil de diagnostic) → Sélectionnez l'onglet "Printer Configuration" (Configuration de l'imprimante)
 → Cliquez sur le bouton "Calibrate Sensor" (Calibrer le capteur))
 Remarque : Veuillez calibrer le capteur d'espacement/ de marque noire lorsque vous changez de consommable.

🖨 Diagnostie Tool 📃 🗖 👌
About
Language
English Setup
Printer Configuration File Manager Bitmap Font Manager Command Tool
Printer Function Printer Configuration
Calibrate Sensor Printer Infomation Unit
Ethernet Setup © inch C mm
RTC Setup Milage Km Check Sum
Print Test Page Speed Ribbon
Reset Printer Density Code Page
Factory Default Paper Width(unit) Country Code
Dump Text Paper Height(unit) Head-up Sensor
Ignore AUTO.BAS Media Sensor Reprint After Error
Configuration Page Gap(unit) Gap Inten.
Printer Status Gap Offset(unit) Bline Inten.
Ready Post-Print Action Continuous Inten.
Head Open
Paper Jam
Bibbon End Err. Direction
Ribbon Encoder Err. Officet
Pause Stop bit(s)
Printting Shirt X
Other Error Shift Y
Get Status Clear Load Save Set Read
LPT1 COM1 9600,N,8,1 RTS 2009/8/20 下午 03:31:40

3.2.3 Installer les consommables dans le Mode Décollage (optionnel)

- 1. Référez-vous à la section 3.2.1 pour installer les consommables.
- 2. Ouvrez le couvercle supérieur et le panneau de décollage après avoir calibré le capteur.



3. Insérez le papier consommable à travers l'ouverture pour papier support, au-dessous du rouleau de décollage.



Ouverture pour papier support

Rouleau de décollage

4. Repoussez le panneau de pré-décollage (peel-off) à sa position initiale dans l'imprimante.



- 5. Fermez doucement le couvercle supérieur.
- 6. Appuyez sur le bouton AVANCER pour faire un test.



Papier support (Liner)

Remarque :

Veuillez calibrer le capteur d'espacement/ de marque noire lorsque vous changez de consommable.

3.2.4 Installer les consommables dans le Mode Découpage (optionnel)

- 1. Référez-vous à la section 3.2.1 pour installer les consommables.
- 2. Insérez le papier consommable à travers l'ouverture pour papier du module de découpage.





Ouverture pour papier découpage

3. Fermez doucement le couvercle supérieur.



4. Utilisez "Diagnostic Tool" (Outil de diagnostic) pour régler le type de capteur de consommables et calibrer le capteur sélectionné. (Lancez "Diagnostic Tool" (Outil de diagnostic) → Sélectionnez l'onglet "Printer Configuration" (Configuration de l'imprimante)
→ Cliquez sur le bouton "Calibrate Sensor" (Calibrer le capteur))

🖨 Diagnostic Tool		
<u>A</u> bout		
Language		Interface
English		USB Setup
Printer Configuration File M	fanager Bitmap Font Manager Command T	lool
Printer Function	rinter Configuration	
Calibrate Sensor	Printer Infomation	Unit
Ethernet Setup	Version	• inch Omm
RTC Setup	Milage Km	Check Sum
Print Test Page	Speed	Ribbon
Reset Printer	Density	Code Page
Factory Default	Paper Width(unit)	Country Code
Dump Text	Paper Height(unit)	Head-up Sensor
Ignore AUTO.BAS	Media Sensor	Reprint After Error
Configuration Page	Gap(unit)	Gap Inten.
Printer Status	Gap Offset(unit)	Bline Inten.
Ready	Post-Print Action	Continuous Inten.
Head Open	Cut Piece	Baud Rate
Paper Jam Out of Paper	Beference	Data Bits
Bibbon End Err	Direction	Paritu
Ribbon Encoder Err.		Char Diffe)
Pause		
Printting	Shift X	
Other Error	ShiftY	
Get Status	Clear Load Sav	/e Set Read
LPT1 COM1 9600,	,N,8,1 R TS	2009/8/20 下午 03:31:40

Remarque :

Veuillez calibrer le capteur d'espacement/ de marque noire lorsque vous changez de consommable.

3.3 Outil de diagnostic

L'outil de diagnostic est inclus sur le CD, dans le dossier \Utilities, ou peut être téléchargé sur le site Web <u>www.tscprinters.com</u>. L'outil de diagnostic est un utilitaire qui permet à l'utilisateur de vérifier les réglages et l'état de l'imprimante ; de changer les réglages de l'imprimante ; de télécharger des graphiques, des polices de caractères et des mises à jour du microprogramme ; de créer des polices d'imprimante en bitmap ; et d'envoyer des autres commandes à l'imprimante. En utilisant cet utilitaire pratique, vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante et les réglages et résoudre les problèmes d'impression.

Remarque : Cet utilitaire ne marche qu'avec la version de microprogramme V6.00 et les version plus récentes.

3.3.1 Démarrer l'outil de diagnostic

- 1. Cliquez deux fois sur l'icône logiciel.
- 2. L'outil de diagnostic contient quatre parties principales (Configuration de l'imprimante, Gestion des fichiers, Gestion de la police bitmap et Outil de commande).

Outil de diagnostic pour démarrer le

E DiagTool.exe

Onglet de	🖨 Diagnostic Tool						
Oligiet de	<u>A</u> bout						
description	Language				face		
	English	<u> </u>		<u>jus</u> :	∃	Setup	
	Printer Configuration F	ile Manager Bitmap F	ont Manager Comman	d Tool		-	Interface
	Printer Function	Printer Configuration				[]	
	Calibrate Sensor	Printer Infomation			Unit		
I	Ethernet Setup	Version			inch	C mm	
Fonctions de	RTC Setup	Milage	Km	Check Sum			
'imprimante	Print Test Page	Speed		Ribbon			
	Reset Printer	Density	_	Code Page	[
	Factory Default	Paper Width(unit)		Country Code			
	Dump Text	Paper Height(unit)		Head-up Sensor			
	Ignore AUTO.BAS	Media Sensor	•	Reprint After Error	[
	Configuration Page	Gap(unit)		Gap Inten.			Réglage de
	Printer Status	Gap Offset(unit)		Bline Inten.			l'imprimante
	Ready	Post-Print Action	-	Continuous Inten.			
l	Head Open	Cut Piece		Baud Rate	[
État de	Out of Paper	Reference		Data Bits 📃 💌			
	Ribbon End Err.	Direction		Parity 📃 💌			
l'imprimante	Ribbon Encoder Err.	Offset		Stop Bit(s)			
	Pause	Shift×					
	Cither Error	Shift Y					
	Get Status	Clear	Load	Save	Set	Read	
	LPT1 COM1 9	600,N,8,1 RTS			2009/8/20	午 03:31:40	

3.3.2 Fonctions de l'imprimante (Calibrer le capteur, Configuration Ethernet, Configuration RTC,...)

- 1. Sélectionnez l'interface PC connectée à l'imprimante de code à barres.
- 2. Cliquez sur le bouton "Fonctions" pour faire des réglages.
- 3. Les fonctions de la partie Fonctions de l'imprimante sont décrites ci-dessous en détails.

	Fonction	Description			
	Colibrata Canaar	Calibre le capteur spécifié dans le champ du			
		capteur de consommables Configuration de			
	(Calibrer le capteur)	l'imprimante.			
	Ethornot Cotur	Configure l'adresse IP, le masque de			
Printer Function	Ethemet Setup	sous-réseau, la passerelle pour la carte			
Calibrate Sensor	(Reglages Ethemet)	Ethernet intégrée (voir la section suivante).			
Ethernet Setup	RTC Setup	Synchronise l'horloge en temps réel de			
RTC Setup	<mark>(Réglages RTC)</mark>	l'imprimante avec celle du PC.			
Print Test Page	Print Test Page	Imprime une nege de test			
Reset Printer	(Imprimer page de test)	Imprime une page de test.			
Factory Default	Reset Printer	Podémorro l'imprimonto			
Dump Text	(Réinitialiser l'imprimante)	Redemarre rimprimante.			
Ignore AUTO.BAS	Factory Default	Réinitialise l'imprimante et restaure tous les			
Configuration Page	(Défaut d'usine)	réglages d'usine.			
	Dump Text	Deux estiver la mode de istano de l'imprimente			
	(Jeter texte)	Pour activer le mode de jetage de l'imprimante.			
	Ignore AUTO.BAS				
	(Ignorer AUTO.BAS)	ignore le programme telecharge AUTO.BAS.			
	Configuration Page				
	(Page de configuration)	Configuration de l'Imprimante d'Impression			

Remarque :

Pour plus d'informations sur l'Outil de diagnostic, référez-vous au guide de démarrage rapide de l'Outil de diagnostic sur le CD, dans le dossier \Utilities.

3.4 Configuration de Ethernet avec l'Outil de diagnostic (optionnel

sur le modèle TDP-225)

L'outil de diagnostic est inclus sur le CD, dans le dossier \Utilities, ou peut être téléchargé sur le site Web <u>www.tscprinters.com</u>. Les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de diagnostic pour configurer Ethernet via les interfaces USB et Ethernet. Le contenu qui suit va aider les utilisateurs à configurer correctement Ethernet avec ces interfaces.

3.4.1 Utiliser l'interface USB pour configurer l'interface Ethernet.

- 1. Branchez le câble USB sur l'ordinateur et sur l'imprimante.
- 2. Allumez l'imprimante.
- 3. Ouvrez l'Outil de diagnostic en double-cliquant sur l'icône 🛛 🖨 DiagTool.exe
 - Remarque : Cet utilitaire ne marche qu'avec la version de microprogramme V6.00 et les version plus récentes.
- 4. Le réglage par défaut de l'interface de l'Outil de diagnostic est Interface USB. Si l'interface USB est connectée à l'imprimante, aucun réglage n'est nécessaire dans le champ de l'interface.

Interface	
USB 💌	Setup
USB COM LPT ETHERNET	

5. Cliquez sur le bouton "Ethernet Setup" (Configuration Ethernet) dans la partie "Printer Function" (Fonctions de l'imprimante) dans l'onglet Configuration de l'imprimante pour régler l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle pour l'Ethernet intégré.

	🖨 Ethernet Setup	×
Printer Function Calibrate Sensor	IP Setup © DHCP © Static IP	
Ethernet Setup	255,255,255,255	-
RTC Setup	Cubret Mask 255.255.255	-
Print Test Page	Gateman 255.255.255	-
Reset Printer	Printer Name PS-FF04E2	-
Factory Default	MAC Address 00-1B-82-FF-04-E2	-
Dump Text		
Ignore AUTO.BAS		
Configuration Page	Set Printer Name Set IP Cancel	

3.4.2 Utiliser l'interface Ethernet pour configurer l'interface Ethernet.

- 1. Connectez l'imprimante et l'ordinateur au LAN.
- 2. Allumez l'imprimante.
- 3. Ouvrez l'Outil de diagnostic en double-cliquant sur l'icône <a>DiagToolexe . Remarque : Cet utilitaire ne marche qu'avec la version de microprogramme V6.00 et les version plus récentes.
- 4. Sélectionnez l'interface "Ethernet" puis cliquez sur le bouton "Setup" (Configuration) pour régler l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle pour l'Ethernet intégré.

	ICP/IP Set	цр				
USB COM LPT ETHERNET	Printer Name TT033-50 PS-C76790	MAC 00:18:82:FF:02:0C 00:18:11:C7:67:90	IP Address 10.0.6.125 10.0.6.24	Model Name TT033-50 DP-G321	Status Ready Ready	IP Setting IP Address/Printer Name: 10.0.6.125 Port: 9100
			, doiling bro			

- 5. Cliquez sur le bouton "Discover Device" (Découvrir appareil) pour rechercher les imprimantes du réseau.
- 6. Sélectionnez l'imprimante dans la liste des imprimantes dans la partie gauche, l'adresse IP correspondante s'affichera dans le champ "IP address/Printer Name" (Adresse IP/Nom de l'imprimante) dans la partie droite.
- 7. Cliquez sur "Change IP Address" (Changer l'adresse IP) pour configurer l'adresse IP obtenue via DHCP ou statique.

🖨 Ethernet S	leinn (×
IP Setup © DHCP © Static IP		
IP	10.0.6.125	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	10.0.6.253	
Printer Name	TT033-50	
MAC Address	00:1B:82:FF:02:0C	
Set Printer Na	me Set IP Cancel	

L'adresse IP est obtenue par défaut via DHCP. Pour changer le réglage sur Adresse IP statique, cliquez sur le bouton radio "Static IP" (IP statique) puis entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. Cliquez sur "Set IP" (Régler IP) pour confirmer les réglages.

Vous pouvez aussi changer le "Printer Name" (Nom de l'imprimante) avec un nom de modèle différent dans ce champ, cliquez alors sur "Set Printer Name" (Régler le nom de l'imprimante) pour confirmer les réglages

Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton "Set Printer Name" (Régler le nom de l'imprimante) ou "Set IP" (Régler IP), l'imprimante s'éteindra et se rallumera pour utiliser les nouveaux réglages.

8. Cliquez sur le bouton "Exit" (Quitter) pour quitter la configuration de l'interface Ethernet et retourner à l'écran principal de l'Outil de diagnostic.

Bouton Réinitialisation usine

Cette fonction permet de réinitialiser tous les réglages d'IP, de masque de sous-réseau et de passerelle obtenus par DHCP et de réinitialiser le nom de l'imprimante.

Bouton de configuration Web

En plus de pouvoir utiliser l'Outil de diagnostic pour configurer l'imprimante, vous pouvez aussi vérifier et configurer les réglages et l'état de l'imprimante ou mettre à jour le firmware avec le navigateur IE ou Firefox. Cette fonctionnalité a une interface de configuration facile à utiliser et permet de gérer l'imprimante via un réseau longue distance.

3.5 Installer une carte mémoire MicroSD

1. Ouvrez le couvercle de la fente de carte mémoire SD.





2. Insérez la carte MicroSD dans la fente.



3. Fermez le couvercle de la fente de carte mémoire.



* Spécifications recommandées pour les cartes SD.

Spás de la carte SD	Capacité de la	Fabricant agréé de	
Spec. de la carte SD	carte SD	carte SD	
V1.0, V1.1	MicroSD 128 Mo	Transcend, Panasonic	
V1.0, V1.1	MicroSD 256 Mo	Transcend, Panasonic	
V1.0, V1.1	MicroSD 512 Mo	Transcend, Panasonic	
V1.0, V1.1	MicroSD 1 GB	Transcend, Panasonic	
V2.0 SDHC CLASSE 6	MicroSD 4 GB	Transcend	
- Le système de fichiers DOS FAT est supporté pour la carte SD.			

- Les dossiers/fichiers enregistrés sur la carte SD doivent avoir le format de nom de fichier 8.3.

3.6 Installation de l'imprimante sur un mur

Il y a trois trous au-dessous de l'imprimante. L'imprimante peut être installée sur un mur avec des vis à tête 3,0mm-3,5mm.



Remarque : Veuillez bien l'attacher pour éviter qu'elle ne tombe.

3.7 Utiliser un clavier PC USB avec le port USB Host de l'imprimante (Option d'usine pour le modèle TDP-225W)

- 1. Eteindre l'imprimante.
- 2. Connecter le clavier PC USB au port USB Host de l'imprimante.
- 3. Allumer l'imprimante
- 4. Après avoir appuyer sur la touche **F1** du clavier, l'afficheur de l'imprimante affichera :



- 5. Utiliser la touche ↑ ou ↓ du clavier pour déplacer le curseur ">" afin de sélectionner DRAM, FLASH ou CARD (module dans lequel vous avez précédemment stocké les fichiers). Appuyer sur la touche Enter pour accéder à la liste des fichiers.
- 6. Sélectionner le fichier et appuyer sur la touche **Enter** pour exécuter le program .BAS.



7. Vous pouvez ensuite saisir vos données pour fonctionner en mode autonome.

Appuyer sur la touche F1 pour démarrer cette fonction.
Appuyer sur la touche ↑ ou ↓ pour déplacer le curseur.
Appuyer sur la touche Esc pour retourner au menu précédent.
Appuyer sur la touche Enter pour entrer / exécuter l'option sélectionnée.
Appuyer sur les touches Ctrl + C pour réinitialiser l'imprimante et retourner en mode Prêt.

Note: le port USB est une option montée d'usine pour le modèle TDP-225W.

4. Fonctions des DEL et des boutons

Cette imprimante est équipée d'un bouton et d'un témoin DEL de trois couleurs. En appuyant sur le bouton en fonction des différentes couleurs de la DEL, l'imprimante avancera les étiquettes, fera une pause pendant la tâche d'impression, sélectionnera et calibrera le capteur du consommable, imprimera le rapport du test automatique de l'imprimante ou se réinitialisera aux paramètres par défaut (initialisation). Veuillez vous référer au fonctionnement du bouton présenté ci-dessous pour différentes fonctions.

4.1 Indicateur LED

Couleur DEL	Description
Verte/Fixe	Ceci indique que l'alimentation est en marche et que
	l'imprimante est prête pour l'utilisation.
	Il s'allume lorsque le système est en train de télécharger des
Verte / Clignotante	données depuis le PC sur la carte mémoire et lorsque
	l'imprimante est en pause.
Orongo	Ceci indique que le système est en train d'effacer les données
Orange	de l'imprimante.
	Ceci indique l'ouverture de la tête d'impression ou l'erreur de
Rouge/Fixe	découpage (cutter).
	Il s'allume lorsqu'il y a un problème d'impression, comme le
Rouge / Clignotante	couvercle ouvert, l'absence de papier, l'absence de ruban ou
	une erreur de mémoire etc.

4.2 Fonctions des boutons normaux

1. Avancer les étiquettes

Lorsque l'imprimante est prête, appuyez sur le bouton pour insérer un label au début du label suivant.

2. Faire une pause pendant l'impression

Lors de l'impression, pressez le bouton pour faire une pause. Lorsque l'imprimante est en pause, l'indicateur DEL clignotera en vert. Appuyez de nouveau sur le bouton pour continuer l'impression.

4.3 Utilitaires de mise en marche

Il existe six utilitaires de mise en marche pour configurer et tester les fonctions matérielles de l'imprimante. Ces utilitaires sont activés en appuyant sur le bouton AVANCER et en allumant l'imprimante simultanément puis en relâchant le bouton en fonction des couleurs de la DEL.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous en fonction des utilitaires de mise en marche.

- 1. Coupez l'alimentation.
- 2. Maintenez appuyé le bouton puis allumez l'imprimante.
- 3. Relâchez le bouton lorsque la DEL s'allume en différentes couleurs indiquant les différentes fonctions.

Utilitaires de Mise en Marche	La couleur du témoin LED changera de manière suivante:				e:		
Couleur DEL	Orange	Rouge	Orange	Vert	Vert/	Rouge/	Verte Fixe
Fonctions		(5	(5	(5	Orange	Orange	
		clignote-	clignote-	clignote-	(5	(5	
		ments)	ments)	ments)	clignote-	clignote-	
					ments)	ments)	
1. Calibrage du capteur		Relâcher					
d'Espacement/de Marque Noire							
2. Calibrage du capteur d'espacement /	r		Relâcher				
de marque noire, Test automatique							
et Passage en Mode Vidage (dump).							
3. Initialisation de l'Imprimante				Relâcher			
4. Règle le capteur de marque noire					Relâcher		
comme capteur de consommable et							
calibre le capteur de marque noire							
5. Règle le capteur d'espacement						Relâcher	
comme capteur de consommable et							
calibre le capteur d'espacement							
6. Ignorer AUTO.BAS							Relâcher

4.3.1 Calibrage du capteur d'Espacement/de Marque Noire

La sensibilité du capteur d'espacement/de marque noire doit être calibrée dans les conditions suivantes:

- 1. Une toute nouvelle imprimante
- 2. Changement des papiers étiquettes.
- 3. Initialisation de l'Imprimante.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour calibrer le capteur d'espacement/de marque noire.

- 1. Coupez l'alimentation.
- 2. Maintenez appuyé le bouton puis allumez l'imprimante.
- 3. Relâchez le bouton lorsque l'indicateur DEL devient **rouge** et clignote. (à effectuer pendant les 5 clignotements rouges).
- La sensibilité du capteur d'espacement/de marque noire sera calibrée.
- La couleur du témoin DEL changera dans l'ordre suivant: Orange → rouge (5 clignotements) → orange (5 clignotements) → vert (5 clignotements) → vert/orange (5 clignotements) → rouge/orange (5 clignotements) → Vert fixe

Remarque :

- 1. Le calibrage du capteur peut être fait avec l'Outil de diagnostic ou l'Utilitaire de mise en marche. Veuillez-vous référer à la section "3.3 Outil de diagnostic" pour plus d'informations.
- 2. Veuillez sélectionner le type de capteur d'espacement ou de marque noire avant de calibrer le capteur.

4.3.2 Calibrage du Capteur d'espacement/de Marque noire, Test automatique et Mode Vidage (Dump).

Lors du calibrage du capteur d'espacement/de marque noire, l'imprimante mesurera la longueur du label, imprimera la configuration interne (test automatique) sur le label puis passera en mode Vidage. Le calibrage du capteur d'espacement ou de marque noire dépend du paramétrage du capteur de la dernière tâche d'impression.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour calibrer le capteur.

- 1. Coupez l'alimentation.
- 2. Maintenez appuyé le bouton puis allumez l'imprimante.
- 3. Relâchez le bouton lorsque le témoin DEL devient **orange** et clignote. (à effectuer pendant les 5 clignotements oranges).
- La couleur du témoin DEL changera dans l'ordre suivant. Orange → rouge (5 clignotements) → orange (5 clignotements) → vert (5 clignotements) → vert/orange (5 clignotements) → rouge/orange (5 clignotements) → vert fixe

4. L'imprimante calibrera le capteur, mesurera la longueur d'étiquettes et imprimera les paramètres internes puis passera en mode vidage (dump).

Remarque :

- 1. Le calibrage du capteur peut être fait avec l'Outil de diagnostic ou l'Utilitaire de mise en marche. Veuillez-vous référer à la section "3.3 Outil de diagnostic" pour plus d'informations.
- 2. Veuillez sélectionner le type de capteur d'espacement ou de marque noire avant de calibrer le capteur.

Test Automatique

L'imprimante imprimera la configuration d'imprimante une fois le calibrage du capteur d'espacement/de marque noire effectué. L'impression du test automatique est utile pour vérifier la présence d'éventuels points endommagés sur le composant thermique, les configurations d'imprimante et l'espace de la mémoire disponible.

#************************************	PRINTER INFO. XXXXXX Version: X.XX MILAGE(m): 0 CHECKSUM: 06A08CB3 SERIAL PORT: 9600,N,8,1 CODE PAGE: 850 COUNTRY CODE: 001 SPEED: 5 INCH DENSITY: 8.0 SIZE: 2.00, 2.00 GAP: X.XX, X.XX TRANSPARENCE: 16	Motif de test de la tête d'impression Nom du modèle de l'imprimante & version du firmware du circuit principal Distance imprimée Checksum du firmware de la carte mère Paramétrage du port série Page Codes Code Pays Vitesse d'impression Densité d'Impression Taille d'étiquette (largeur, hauteur) Espacement (Espacement vertical, décalage) Sensibilité du capteur
DRAM FILE: 0 FILE(S) FLASH FILE: 0 FILE(S) PHYSICAL DRAM: XXXX KBYTES AVAILABLE DRAM: XXXX KBYTES FREE PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES FREE PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES FREE END OF FILE LIST ************************************	***************************************	
FLASH FILE: 0 FILE(S) PHYSICAL DRAM: XXXX KBYTES AVAILABLE DRAM: XXXX KBYTES FREE PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES FREE AVAILABLE FLASH: XXXX KBYTES FREE END OF FILE LIST ************************************	DRAM FILE: Ø FILE(S)	
PHYSICAL DRAM: XXXX KBYTES AVAILABLE DRAM: XXXX KBYTES FREE PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES AVAILABLE FLASH: XXXX KBYTES FREE END OF FILE LIST ************************************	FLASH FILE: Ø FILE(S)	
AVAILABLE DRAM: XXXX KBYTES FREE PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES AVAILABLE FLASH: XXXX KBYTES FREE END OF FILE LIST ********************************	PHYSICAL DRAM: XXXX KBYTES	Information Gestion Fichier
PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES AVAILABLE FLASH: XXXX KBYTES FREE END OF FILE LIST ************************************	AVAILABLE DRAM: XXXX KBYTES FREE	
AVAILABLE FLASH: XXXX KBYTES FREE END OF FILE LIST ************************************	PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES	
END OF FILE LIST ************************************	AVAILABLE FLASH: XXXX KBYTES FREE	
**************************************	END OF FILE LIST	
	***********)

Mode Vidage (Dump)

L'imprimante passera en mode vidage (dump) après avoir imprimé la configuration d'imprimante. En mode vidage (dump) tous les caractères seront imprimés dans 2 colonnes comme illustré ci-dessous. Les caractères du côté gauche sont reçus depuis votre système et les données du côté droit présentent les valeurs hexadécimales correspondants aux caractères. Ceci permet aux utilisateurs ou aux ingénieurs de vérifier et de débugger les problèmes.



Remarque :

- 1. Le mode Vidage requiert un papier avec une largeur de 2".
- 2. Coupez et rallumez l'alimentation pour réinitialiser l'imprimante pour une impression normale.
- 3. Appuyer sur le bouton FEED (AVANCER) pour revenir au menu précédent.

4.3.3 Initialisation de l'imprimante

L'initialisation de l'imprimante est utilisée pour effacer la mémoire DRAM et réinitialiser les paramètres de l'imprimante aux valeurs d'usine par défaut.

L'initialisation de l'imprimante est activée par les procédures ci-dessous.

- 1. Coupez l'alimentation.
- 2. Maintenez appuyé le bouton puis allumez l'imprimante.
- Relâchez le bouton lorsque le témoin DEL devient vert après 5 clignotements oranges. (à effectuer pendant les 5 clignotements verts).
- La couleur du témoin LED changera de la manière suivante:
 Orange → rouge (5 clignotements) → orange (5 clignotements) → vert (5
 clignotements) → vert/orange (5 clignotements) → rouge/orange (5 clignotements) →
 Vert fixe

La configuration de l'imprimante sera restaurée aux valeurs par défaut comme illustré ci-dessous après l'initialisation.

Paramètre	Paramètre par défaut
Vitesse	127 mm/sec (5 ips) (203DPI)
Densité	8
Largeur d'étiquette	2" (50,8 mm)
Hauteur d'étiquette	4" (101,6 mm)
Type de capteur	Capteur d'espacement
Réglage d'espacement	0,12" (3,0 mm)
Direction d'impression	0
Point de référence	0,0 (angle supérieur gauche)
Décalage	0
Mode Déchirement	Activé
Mode Pré-décollage	Désactivé
Mode Découpage(Cutter)	Désactivé
Déalogoo du port Sério	9600 bps, pas de parité, 8 bits de données, 1 bit de
Regiages du port Serie	stop
Page Codes	850
Code Pays	001
Effacement de Mémoire	Non
Flash	
Adresse IP	DHCP

4.3.4 Régler le capteur de marque noire comme capteur de consommable et calibrer le capteur de marque noire

Veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- 1. Coupez l'alimentation.
- 2. Maintenez appuyé le bouton puis allumez l'imprimante.
- 3. Relâchez le bouton lorsque le témoin DEL devient **vert/orange** après 5 clignotements verts. (à effectuer pendant les 5 clignotements verts/oranges).
- La couleur du témoin LED changera de la manière suivante:
 Orange → rouge (5 clignotements) → orange (5 clignotements) → vert (5 clignotements)
 → vert/orange (5 clignotements) → rouge/orange (5 clignotements) → Vert fixe

4.3.5 Régler le capteur d'espacement comme capteur de consommable et calibrer le capteur d'espacement

Veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- 1. Coupez l'alimentation.
- 2. Maintenez appuyé le bouton puis allumez l'imprimante.

3. Relâchez le bouton lorsque le témoin DEL devient **rouge/orange** après 5 clignotements verts/oranges. (à effectuer pendant les 5 clignotements rouges/oranges).

La couleur du témoin LED changera de la manière suivante:
 Orange → rouge (5 clignotements) → orange (5 clignotements) → vert (5 clignotements)
 → vert/orange (5 clignotements) → rouge/orange (5 clignotements) → Vert fixe

4.3.6 Ignorer AUTO.BAS

Le langage de programmation TSPL2 permet à l'utilisateur de télécharger un fichier exécutable automatique dans la mémoire flash. L'imprimante exécutera immédiatement le programme AUTO.BAS dès que l'imprimante sera allumée. Le programme AUTO.BAS peut être interrompu sans lancer de programme grâce à l'utilitaire de mise en marche.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ignorer un programme AUTO.BAS.

- 1. Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- 2. Appuyez sur le bouton AVANCER puis allumez l'imprimante.
- 3. Relâchez le bouton AVANCER lorsque le témoin DEL devient vert fixe.
- La couleur du témoin LED changera de la manière suivante:
 Orange → rouge (5 clignotements) → orange (5 clignotements) → vert (5 clignotements)
 → vert/orange (5 clignotements) → rouge/orange (5 clignotements) → Vert fixe
- 4. L'imprimante n'exécutera pas le programme AUTO.BAS.

5. Dépannage

Le guide suivant liste certains des problèmes les plus courants que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l'utilisation de l'imprimante code barres. Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas après avoir effectué toutes les solutions suggérées, veuillez contacter le Service Clientèle de votre revendeur ou de votre distributeur pour obtenir de l'aide.

5.1 Etats des indicateurs DEL

Cette section liste les problèmes courants en fonction de l'état du témoin DEL et d'autres problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de cette imprimante. Les solutions sont également proposées dans cette section.

Etat /	État de	Cause possible	Procédure corrective
Couleur du	l'imprimante		
DEL			
ETEINT	Pas de réponse	Pas d'alimentation	 Mettez l'interrupteur d'alimentation en position marche. Vérifiez si l'indicateur DEL vert de l'alimentation s'allume. Dans le cas contraire, cela signifie que l'alimentation est endommagée. Vérifiez la connexion d'alimentation entre le cordon d'alimentation et la source d'alimentation ainsi que la connexion d'alimentation entre la source d'alimentation et la prise d'alimentation de l'imprimante et assurez-vous que tout est bien branché.
Verte Fixe	ALLUMÉ	L'imprimante est	* Pas d'action nécessaire.
		prête pour	
	Dana	l'impression.	* A
Verte avec	Pause	L'imprimante est en	Appuyez sur le bouton AVANCER pour
Clignotement	Errour	pause. L'imprimente est à	Continuer himpression.
	Eneur	court d'étiquettes ou	* Chargez un rouleau d'étiquettes et suivez les
clightement		la configuration de	instructions d'installation des consommables
		l'imprimante n'est	puis appuvez sur le bouton AVANCER pour
		pas correcte.	continuer l'impression.
			2. La configuration de l'imprimante est incorrecte
			* Réinitialisez l'imprimante en suivant les
			instructions présentées dans la section "Utilitaire
			de Mise en Marche" ou "Outil de diagnostic".

Remarque :

L'état de l'imprimante peut être vérifié facilement dans l'Outil de diagnostic. Pour plus d'informations sur l'Outil de diagnostic, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur sur le CD qui a été fourni.

5.2 Problème d'impression

Problème	Cause possible	Procédure corrective	
	Vérifiez si le câble d'interface est bien connecté au connecteur d'interface.	Reconnectez le câble à l'interface.	
	La configuration des broches du câble du port série n'est pas correctement broche à broche.	Veuillez remplacer le câble avec broche à broche connecté.	
Pas d'impression	Le réglage du port série n'est pas homogène entre l'hôte et l'imprimante.	Veuillez réinitialiser les paramètres du port série.	
	Le port spécifié dans le pilote de Windows est incorrect.	Sélectionnez le port correct de l'imprimante dans le pilote.	
	L'IP Ethernet, le masque de sous-réseau, la passerelle ne sont pas correctement configurés.	Configurez l'IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.	
Pas d'impression sur l'étiquette	Les étiquettes ont mal été installées.	Suivez les instructions d'installation des consommables.	
Avance des étiquettes en continu	La configuration de l'imprimante pourrait être erronée.	Veuillez effectuer une initialisation et un calibrage d'espacement/de marque noire.	
Bourrage papier	La sensibilité du capteur d'espacement/de marque noire n'est pas réglé correctement (la sensibilité du capteur est trop faible).	Calibrez le capteur d'espacement / de marque noire.	
	Assurez-vous que la taille d'étiquette est correctement réglée.	Réglez correctement la taille des étiquettes en fonction du papier utilisé, dans le logiciel ou programme.	
	Les étiquettes peuvent être coincées dans le mécanisme d'impression près du capteur.	Retirez les étiquettes bloquées.	
	Le capot supérieur n'est pas fermé correctement.	Fermez le couvercle supérieur complètement et assurez-vous que les leviers à gauche et à droite sont verrouillés fermement.	
Mauvaise qualité d'impression	Alimentation incorrecte connectée à l'imprimante.	Vérifiez si la sortie 24V CC est connectée correctement à la source d'alimentation.	
	Vérifiez si l'alimentation est bien connectée.	Rechargez les consommables.	
	Vérifiez qu'il n'y a pas de la poussière ou de l'adhésif sur la tête d'impression.	Nettoyez la tête d'impression.	
	Vérifiez si la densité d'impression est correctement configurée.	Réglez la densité et la vitesse d'impression.	
	Vérifiez le motif de test de la tête d'impression pour déterminer si la tête d'impression est endommagée.	Exécutez le test automatique de l'imprimante et vérifiez le motif de test de la tête d'impression pour vérifier si des points manquent sur le motif	

5.3 Ecran LCD (optionnel sur le modèle TDP-225)

Cette section contient les messages pouvant s'afficher sur l'écran LCD lorsque vous utilisez l'imprimante. Les solutions sont également proposées dans cette section.

Messages	Cause possible	Procédure corrective		
Head Open	* Le couvercle supérieur de l'imprimante est ouvert.	* Fermez le couvercle supérieur.		
No Paper	 * Plus d'étiquettes * Les étiquettes ne sont pas correctement installées. * Le capteur d'espacement / de marque noire n'est pas calibré. 	 * Installez un nouveau rouleau d'étiquettes. * Veuillez vous référer aux étapes dans le manuel de l'utilisateur pour réinstaller le rouleau d'étiquettes. * Calibrez le capteur d'espacement / de marque noire. 		
Paper Jam	 * Le capteur d'espacement / de marque noire n'est pas réglé correctement * Assurez-vous que la taille d'étiquette est correctement réglée. * Les étiquettes peuvent être coincées dans le mécanisme d'impression. 	 * Calibrez le capteur d'espacement / de marque noire. * Réglez la taille de l'étiquette correctement. 		
Out of Mem	* L'espace FLASH/DRAM ou la carte MicroSD est pleine.	* Effacez des fichiers inutiles dans la FLASH/DRAM ou la carte MicroSD.		
Take Label	* La fonction Décolage est activée. Attendez jusqu'à ce que l'utilisateur décolle l'étiquette avant d'imprimer l'étiquette suivante.	 * Veuillez enlever l'étiquette avant d'imprimer l'étiquette suivante si le module de décollage est installé. * Si le module de décollage est installé et que l'étiquette a été enlevée mais que le message continue d'apparaître. Veuillez vérifier que le connecteur du module de décollage est correctement connecté au circuit principal. * Si le module de décollage n'est pas installé, veuillez désactiver la fonction de décollage. 		
Cutter Error	 * Le dispositif de coupage est bloqué. * Aucun dispositif de coupage installé dans l'imprimante. * Le dispositif de coupage ou le circuit du pilote du dispositif de coupage est endommagé 	 * Retirez l'étiquette qui cause le blocage. * Assurez-vous que l'épaisseur est d'au moins 0,19mm. * Remplacez le dispositif de coupage ou le circuit du pilote du dispositif de coupage 		

6. Maintenance

Cette section présente les outils et les méthodes de nettoyage pour entretenir votre imprimante.

- 1. Veuillez utiliser l'un des éléments suivants pour nettoyer l'imprimante.
- Cotton tige (stylo de nettoyage de la tête)
- Chiffon sans peluche
- Aspirateur / Brosse souflante
- Ethanol pur

2. La procédure de nettoyage est décrite ci-dessous :

Eléments de	Méthode	Intervalle			
l'Imprimante	incircuo				
	1. Toujours éteindre l'imprimante avant de	Nettoyez la tête d'impression lorsque			
	nettoyer la tête d'impression.	vous remplacez le rouleau d'étiquette			
	2. Laisser la tête d'impression se refroidir au				
	minimum une minute.				
	3. Utilisez un coton tige et de l'éthanol pur				
	pour nettoyer la surface de la tête				
	d'impression.				
Tête					
d'improssion		Tête d'impression			
u impression	Tête d'impressio				
	élément				
		élément			
	Stylo de nettoyage de la tete				
	1. Coupez l'alimentation.	Nettoyez le cylindre d'entraînement			
Cylindre	2. Faites tourner le cylindre d'entraînement	lorsque vous remplacez le rouleau			
d'entraînement	et nettoyez-le précautionneusement avec	d'étiquette			
a charamentent	de l'éthanol pur et un coton-tige ou un				
	chiffon sans peluche.				
Plaque de	Utilisez un chiffon sans peluche avec de	Dès que nécessaire			
déchirement/	l'éthanol pur pour le nettoyage.				
Plaque de					
pré-décollage					
Capteur	Air comprimé ou aspirateur	Tous les mois			
Extérieur	Nettoyez avec un chiffon humide	Dès que nécessaire			

Intérieur Brosse ou aspirateur	Dès que nécessaire
--------------------------------	--------------------

Remarque :

- Ne pas toucher la tête d'impression avec votre main. Si vous la touchez par maladresse, veuillez utiliser de l'éthanol pour la nettoyer.
- Veuillez utiliser de l'Ethanol 100%. NE PAS utiliser un alcool standard qui peut endommager votre tête d'impression.
- Nettoyez fréquemment la tête d'impression et les capteurs d'alimentation lorsque vous changez le rouleau d'étiquettes pour des meilleures performances et une durée de vie plus longue de l'imprimante.
- Le rapport d'impression maximal par ligne point de cette imprimante est 15%. Pour imprimer une toile noire entière, la hauteur maximale de ligne noire est limitée à 40 points, ce qui correspond à 5mm pour une imprimante avec une résolution de 203 DPI.

Historique des révisions

Date	Contenu	Editeur
2009/8/10	Réviser section 2.2.2	Camille
2009/9/7	Réviser section 3.3 Outil de diagnostic	Camille
2009/9/15	Ajouter le modèle TDP-225W	Camille
2009/9/16	Ajouter la section 3.4	Camille
2009/9/18	Ajouter la section 5.3	Camille
2009/12/28	Réviser la section 2.2.3 (Ajouter hôte USB)	Camille
2010/3/12	Ajouter la section 3.7	Camille
2011/1/25	Modify TSC address	Camille



TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Corporate Headquarters 9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23141, Taiwan (R.O.C.) TEL: +886-2-2218-6789 FAX: +886-2-2218-5678 Web site: www.tscprinters.com E-mail: printer_sales@tscprinters.com tech_support@tscprinters.com

<u>Li Ze Plant</u> No.35, Sec. 2, Ligong 1st Rd., Wujie Township, Yilan County 26841, Taiwan (R.O.C.) TEL: +886-3-990-6677 FAX: +886-3-990-5577